

COMPACT TOUCH | COMPACT BOX

Sistemas para control y gestión remota de instalaciones



ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	3
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL	3
1.2 CONTENIDO DEL PAQUETE	3
1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL	3
1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODELOS	4
1.5 ACCESO AL SISTEMA	4
2. CONEXIONES Y MONTAJE	5
2.1 ALIMENTACIÓN	5
2.2 MEMORIA INTERNA Y MICRO SD	5
2.3 CONEXIÓN A LA RED ETHERNET	5
2.4 CONEXIONADO	6
3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS.....	6
3.1 CONEXIÓN RS-485	6
3.2 ESQUEMA DE CONEXIONADO.....	8
4. CONFIGURACIÓN INICIAL – GUÍA RÁPIDA	8
4.1 PÁGINA DE ACCESO	8
4.2 DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS.....	8
4.3 CONFIGURACIÓN INICIAL.....	9
4.3.1 Puesta en hora del sistema	9
4.3.2 Nombre de la instalación.....	10
4.3.3 Periodo de registro.....	10
4.3.4 Configuración red ethernet.....	11
4.3.5 Reconocimiento de instrumentos de la red RS-485	11
4.3.6 Asignación de nombres y categorías.....	13
4.3.8 Retardo de alarmas	14
4.3.7 Gestión de alarmas	15
4.3.8 Gestión de usuarios	17
4.3.9 Actualización del sistema	18
4.4 GESTIÓN DE DRIVERS	18
5. MANEJO DEL PROGRAMA	18
5.1 ACCESO DESDE PANTALLA LOCAL Y DESDE NAVEGADOR WEB	18
5.2 DATOS EN TIEMPO REAL	19
5.3 DATOS HISTÓRICOS	20
5.4 MENÚ DE ALARMAS	20
5.5 COMANDOS Y PARÁMETROS	21
6. INFORMACION GENERAL.....	22
EQUIPO Y LICENCIAS.....	22
7. RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES	22
7.1 EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD	22

1. INTRODUCCIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Con el presente documento le proporcionamos la información necesaria para la instalación y primera puesta en marcha de los productos **COMPACT TOUCH/ COMPACT BOX**. Le rogamos que siga escrupulosamente las indicaciones para realizar una correcta instalación y la primera puesta en marcha.

MANUAL VÁLIDO PARA COMPACT TOUCH ■ COMPACT BOX

Este manual es válido para los productos **Compact Touch** y **Compact Box**. El primero incorpora pantalla (**Compact Touch**) frente a la versión ciega (**Compact Box**). Salvo lo referido a la pantalla, todo lo descrito del **Compact Touch** se entenderá válido para ambos sistemas.

1.2 CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 CPU con pantalla de 7" (versión **Compact Touch**).
- 1 CPU (versión sin pantalla **Compact Box**).
- 1 Fuente de alimentación
- 2 resistencias de 120 Ohmios
- 1 Manual de usuario

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL

COMPACT TOUCH es un dispositivo para la supervisión, control y gestión remota de plantas industriales con dispositivos Modbus. El producto incorpora una interfaz de usuario remota basada en la WEB configurable desde cualquier dispositivo con navegador Web conectado a la red LAN o Internet. **COMPACT TOUCH** permite efectuar el registro de datos, la gestión de alarmas y el acceso remoto a los datos de la red y de los controles. Gracias a su servidor Web incorporado, es posible su conexión remotamente desde cualquier navegador, sin necesidad de instalar software adicional. La interfaz de usuario es multi-idioma.

COMPACT TOUCH es un sistema totalmente actualizable en el que será fácil añadir nuevas actualizaciones del sistema, diccionarios y nuevas funciones.

Representa la solución ideal para pequeñas y medianas instalaciones y se utiliza para gestionar desde 1 a 50 dispositivos Modbus (en función de la licencia). Además, **COMPACT TOUCH** dispone de control de usuarios y grupos con distintos perfiles y permisos.

ADVERTENCIA



Este dispositivo está diseñado solo para uso profesional. No se puede utilizar como registrador según: ITC 3701/2006 RD 889/2006

NO SOMETIDO A CONTROL METROLÓGICO

Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA



Lea todos los manuales y toda la documentación relacionada con este dispositivo antes de utilizarlo. Tenga en cuenta todas las advertencias.

Para un uso seguro del **COMPACT TOUCH**, las personas que lo instalen deben seguir las medidas de seguridad

1.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MODELOS

COMPACT TOUCH dispone de un panel LCD de 7" táctil. Se puede trabajar directamente sobre la pantalla o vía web en cualquier sistema operativo mediante los navegadores Chrome, Safari, Firefox, Mozilla y Opera a través de su puerto ethernet (RJ-45). La Web está adaptada para ser visualizada sobre smartphones o tablets.

ÍTEM	SÍMBOLO	MIN	MAX	UNIDAD
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO	T _{STG}	-30	80	°C
TEMPERATURA DE TRABAJO	T _{OPR}	-20	70	°C

ADVERTENCIA



No instale este dispositivo en lugares excesivamente húmedos, excesivamente calientes, o con excesiva cantidad de agua, polvo u hollín. Esto podría producir fallos de producto, fuego, shocks eléctricos o el deterioro de algunas partes del dispositivo.

Características del dispositivo de 7" (versión con pantalla táctil: Compact Touch)

ÍTEM	ESPECIFICACIONES	UNIDAD
TAMAÑO DE PANTALLA	7"	Diagonal
RESOLUCIÓN PANTALLA	800 (H) x 480 (V)	Píxeles
TAMAÑO DE PUNTO	63.5 x 190.5	um
ÁREA ACTIVA	152.4 (H) x 91.44 (V)	mm
DIMENSIONES EXTERNAS	165 (Ancho) x 104.44 (Alto) x 6.59 (Prof)	
CONFIGURACIÓN PÍXEL	RGB Líneas verticales	--
TAMAÑO PÍXEL	190.5 x 190.5	um
PROFUNDIDAD COLOR	262,144	colores
TIPO LCD	TN	--
TIPO DE INTERFAZ	TTL	--
TRATAMIENTO SUPERFICIE	Panel táctil 7%	--
DIRECCIÓN VISTA (INVERSIÓN GRIS)	6 en punto	

ÍTEM	SÍMBOLO	VALOR	UNIDAD
BRILLO	B	300	cd/m ²
RATIO DE CONTRASTE	CR	400	--

1.5 ACCESO AL SISTEMA

De manera predeterminada el sistema se entrega configurado en la IP 192.168.1.14

Usuario: admin Password: 1

Puede acceder mediante cualquier navegador Web compatible, o bien directamente utilizando la pantalla táctil del dispositivo en los modelos TOUCH.

2. CONEXIONES Y MONTAJE

2.1 ALIMENTACIÓN

El equipo se alimenta con corriente continua a baja tensión. Se suministra una fuente de tensión 100-240V alterna a 12V 3A continua. Conecte adecuadamente la fuente al conector marcado como DC-IN.

2.2 MEMORIA INTERNA Y MICRO SD

COMPACT TOUCH dispone de memoria interna no volátil, para almacenar fundamentalmente el sistema operativo, el programa principal y los servicios web entre otros programas.

Además, el equipo, gestiona una Memoria Micro SD externa.

En la configuración habitual, la memoria interna contiene una base de datos con todas las configuraciones del equipo, la red de instrumentos, usuarios, y todos los datos relativos a las alarmas. La memoria SD se utiliza únicamente para el registro de los datos.

En caso de mal funcionamiento de la memoria externa, el sistema generará una alarma indicándolo y seguirá funcionando normalmente exceptuando que no se registrarán datos de medidas (sondas, relés, estados), aunque si se gestionarán las alarmas de todos los dispositivos.

Asegúrese que la memoria micro SD está correctamente introducida en el lugar indicado. Una fuerza excesiva sobre esta memoria podría dañarla. Sólo puede ser introducida en una posición.

En caso de necesitar repuesto de memoria micro SD, consulte con su distribuidor.

2.3 CONEXIÓN A LA RED ETHERNET

Para que el dispositivo **COMPACT TOUCH** tenga conexión a la red LAN o a Internet se debe conectar un cable de Ethernet al conector RJ-45 etiquetado LAN.



Acceda al menú de “Configuración > Configurar sistema” > Configuración de red”.

Gestionar la configuración de la red

ADVERTENCIA: Por favor, antes de cambiar la IP asegurese de que está libre y no es usada por ningún otro equipo de la red.

Dirección IP:	<input type="text" value="192.168.1.172"/>
Mascara de red:	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Puerta de enlace:	<input type="text" value="192.168.1.253"/>
DNS:	<input type="text" value="8.8.8.8"/>

Para que haya conexión local hay que configurar los valores de Dirección IP y Máscara de red. Si se desea conexión a Internet se debe configurar la "puerta de enlace" y las DNS.

NOTA: Estos datos los facilita el Dpto. de informática que gestiona la red donde se instala el dispositivo.

2.4 CONEXIONADO

Identifique los elementos señalados en el esquema inferior, para su correcto conexionado siguiendo las instrucciones que le indicamos a continuación.



3. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS

3.1 CONEXIÓN RS-485

La línea RS-485 estaba basada en tres terminales: un terminal positivo (+), un terminal negativo (-) y un terminal de referencia de tensiones (GND). Para realizar la conexión de los dispositivos compatibles con el sistema de telegestión **COMPACT TOUCH** estos deberán estar provistos de bornas de conexión RS - 485 (+, -, GND) o de una conexión TTL que se conectará a la red 485 mediante un adaptador de línea adecuado (consulte con el distribuidor de los dispositivos).

Consideraciones importantes:

- La línea serie RS-485 debe alcanzar todos los instrumentos dondequiera que estén instalados.
- Realizar el conexionado en serie (el cable debe llegar a un instrumento y de éste ir al siguiente) mediante un cable con vaina PVC, 2 conductores más malla, 20 AWG, capacidad nominal entre conductores de 89pF, capacidad nominal entre un conductor y el apantallamiento 161pF.

- Asegure que las polaridades de los cables son las correctas antes de atornillarlos a los dispositivos.
- Evite bucles o derivaciones.
- Se debe instalar una resistencia de 120 ohmios entre los polos + y – al final de la línea en el último dispositivo.
- Mantenga el cable de comunicación alejado de cableados de potencia y fuentes electromagnéticas para evitar posibles interferencias.
- En condiciones ideales y para velocidades de transmisión de 9600baud, la longitud máxima aproximada del cableado RS-485 son 1200 metros. Distancias superiores pueden causar reflexión de la señal y consecuentemente errores en la transmisión de datos.




ADVERTENCIA

No conecte el terminal GND de la línea RS485 a tierra.

En los siguientes ejemplos, se muestra como realizar el cableado, de modo que éste pase de un instrumento a otro de la red, en cada dispositivo se realiza la conexión del cableado RS-485 (cable que llega de un instrumento, y sale hacia el siguiente). En los casos donde no hay doble bornero, conecte ambos cables en el bornero único (ejemplo 2). Debe en todos los casos respetar la misma polaridad en todos los instrumentos.




Ejemplo 1: Doble bornero



Ejemplo 2: Bornero simple

Recuerde que se debe instalar una resistencia de 120 ohmios entre los polos + y – al final de la línea en el último dispositivo.

3.2 ESQUEMA DE CONEXIONADO



De manera predeterminada el sistema está configurado para gestionar una red con los siguientes parámetros:

Velocidad: 9600 baud // Paridad: Even // Bits de stop: 1

Todos los instrumentos deben estar configurados con los mismos parámetros de comunicación, exceptuando la dirección que debe ser única por cada aparato de la red.

4. CONFIGURACIÓN INICIAL – QUICK START [INICIO RÁPIDO]

4.1 PÁGINA DE ACCESO

Desde la pantalla local o bien mediante acceso remoto (ver apartado acceso remoto), nos identificaremos en el sistema para interactuar.




En la página de acceso podemos seleccionar el idioma mediante las banderas que aparecen y el login de acceso.

Para acceder al sistema **COMPACT TOUCH** debe de acceder mediante un usuario y un password. Una vez introducidos pulsar el botón "Iniciar". Se pueden crear diferentes perfiles de usuario para acceder al sistema.

Los parámetros de acceso predeterminados son: usuario (admin) y el password (1).

4.2 DESPLAZAMIENTO POR LOS MENÚS



Desde la barra de menús, se acceden a todos los módulos del sistema, tanto de visualización como de parametrización o configuración.

El icono de alarma se ilumina si alguna alarma está activa en el sistema. Pulsando sobre el icono, se puede acceder al módulo de alarmas activas/históricas.

El indicador On/Off indica el estado de adquisición y gestión de datos (verde activo/rojo inactivo).

Seguidamente se muestra la fecha/hora del sistema y un icono para abandonar la sesión y volver a la pantalla de login (acceso).

4.3 CONFIGURACIÓN INICIAL



Recuerde que el sistema **COMPACT TOUCH** funciona sólo con dispositivos Modbus. Cada modelo de dispositivo requiere un driver específico de dicho instrumento.

Para verificar compatibilidad de instrumentos póngase en contacto con el servicio técnico. A continuación, se enumeran los pasos básicos recomendados para la puesta en marcha correcta del sistema.

- Puesta en hora del sistema** (Configuración -> Configurar Sistema -> Hora y fecha del sistema)
- Nombre de la instalación** (Configuración -> Configurar Sistema -> Información de la planta)
- Periodo de registro** (Configuración -> Configurar Sistema -> Adquisición de datos)
- Configuración red ethernet** (Configuración -> Configurar Sistema -> Conexión de red)
- Reconocimiento de instrumentos de la red RS-485** (Configuración -> Red de instrumentos -> Reconocimiento)
- Gestión de alarmas** (Configuración -> Configurar red de instrumentos -> Configuración Alarmas)

4.3.1 PUESTA EN HORA DEL SISTEMA

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Hora y fecha del sistema)

Seleccione la zona horaria correspondiente a su región y ajuste la hora correctamente. En la información avanzada puede encontrar datos sobre los próximos cambios de fecha/hora automatizados.

4.3.2 NOMBRE DE LA INSTALACIÓN

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Información de la planta).

El **identificador de planta**, se usa para notificar alarmas mediante mail y call center Twin. Asimismo, este código se registra en la tarjeta de datos micro SD para el uso interno del sistema. Complete el resto de datos y pulse Guardar.

4.3.3 PERIODO DE REGISTRO

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Adquisición de datos)

Desde este formulario, puede configurar el intervalo de registro para datos síncronos (sondas de temperatura, presión, tensión, consumo...)

Los datos asíncronos (digitales como por ejemplo, estado compresor, estado desescarche, micro-puerta etc.) se registran cuando cambian.

Si por descuido, el usuario detiene el registro de datos por más de un tiempo especificado, puede utilizar la función de reactivación automática, configurando el campo correspondiente.

4.3.4 CONFIGURACIÓN RED ETHERNET

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Conexión de red)

Para que haya conexión local hay que configurar los valores de Dirección IP y Máscara de red.

Si se desea realizar la gestión a través de Internet, o bien va a hacer uso de las alarmas mediante email, es necesario configurar adecuadamente la puerta de enlace y los DNS. También se puede configurar el puerto web.

NOTA: Consulte al departamento de informática del centro para una correcta configuración.

4.3.5 RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE LA RED RS-485

De manera predeterminada, la red RS-485 a bordo, está configurada con estos parámetros:

Velocidad: 9600, bits: 8, flujo: 0, paridad: Even

En el caso de que excepcionalmente requiera modificar esta configuración, puede cambiar los parámetros desde el siguiente menú:

MENÚ: (Configuración -> Sistema -> Configurar interfaz física)

Configuración de interfaz física

Velocidad *(bits por segundo)* 9600 ▼

Tamaño del dato *(bits)* 8 ▼

Habilitado

Control de flujo 0 ▼

ID *(No editable)* 1

Etiqueta RS485

Nombre *(No editable)* /dev/ttymx2

Paridad even ▼

Fecha de creación *(No editable)* 08-03-2018 06:48

Tipo Modbus RTU ▼

No se puede eliminar una interfaz si existen instrumentos activos que la usen.

Eliminar:

Guardar cambios

El sistema incorpora un módulo de reconocimiento automático de elementos conectados a la red RS-485. Dentro de la red RS-485, cada instrumento se identifica por un número único dentro de la red (consulte el manual de cada instrumento para asignarle la identificación (dirección Modbus). Esta identificación no puede repetirse en dos instrumentos conectados en la misma red.

Además debe verificar que los parámetros de velocidad, bits, y paridad de los instrumentos de la red, coinciden con los especificados en la interfaz física, de modo que la Compact Touch pueda recoger los datos adecuadamente.

MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Reconocimiento)

Reconocimiento de red

Puerto serie: RS485

Intervalo de direcciones:

Inicio

Fin

[Añadir rango de búsqueda](#)

Selecciona los drivers

De/Seleccionar todos

Eliwell

- ColdFace
- EWCM
- FreeSmart
- ID985Modbus
- IDPlus
- IDPlus961
- IDPlus974
- RTX
- TelevisIn

Schneider

Buscar

Para acelerar el proceso de búsqueda, se recomienda busque sólo en el rango de direcciones donde tiene instrumentos asignados.

Además si elige sólo los drivers necesarios (los de los instrumentos de la red), también reducirá el tiempo que emplea el sistema en interrogar los dispositivos para realizar el 'autorreconocimiento'

Una vez finalizado el proceso, puede modificar los nombres de los instrumentos, así como los nombres de cada uno de los recursos.

La base de datos salvará sólo aquellos recursos indicados en este proceso, por tanto, si posteriormente modifica el instrumento y añade recursos, o bien, sustituye el instrumento por otro, tendrá que realizar un nuevo reconocimiento.

En este proceso se indica mediante código de colores si un instrumento/recurso es nuevo, modificado o bien el recurso ya no está disponible.

■ Verde = Nuevo ■ Morado = Sustituido ■ Gris = Sin modificar

4.3.6 ASIGNACIÓN DE NOMBRES Y CATEGORÍAS

Hay que crear las categorías para poder asignarlas posteriormente. Siga los siguientes pasos:

MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Gestionar categorías)

Desde este formulario, puede crear categorías personalizadas, y asignar iconos predefinidos, que le permitan clasificar los elementos de la red:



ID	Etiqueta	Imagen	Orden
4	Energía	energía.png	5
1	Refrigerados	temperatura.png	1
3	Móviles	Pro-calor.png	3
2	Computables	Red.png	2

Mediante el icono editar (lápiz) o eliminar (papelera) puede gestionar las categorías. Estas clasificaciones se usan para ordenar los instrumentos y facilitar el uso.

MENÚ: (Configuración -> Red de instrumentos -> Configurar instrumentos)

Asigne desde esta pantalla los nombres de los instrumentos, su clasificación y también el nombre de los recursos de cada instrumento pulsando sobre el primer icono para 'desplegar' el contenido.

COMPACT TOUCH		Datos		Alarmas		Instrumentos		Configuración		30/5/2018 11:59	
■	ID985Modbus	Dir_1_3 (0:3)	✓	MURALES	▼	MURAL BEBIDAS	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_4 (0:4)	✓	MURALES	▼	MURAL LACTEOS 1	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_5 (0:5)	✓	MURALES	▼	MURAL LACTEOS 2	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_6 (0:6)	✓	MURALES	▼	MURAL LACTEOS 3	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_7 (0:7)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 1	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_8 (0:8)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 2	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_9 (0:9)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 3	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_10 (0:10)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 4	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_11 (0:11)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 5	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_12 (0:12)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 6	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_13 (0:13)	✓	MURALES	▼	SEMIMURAL 7	🗑️				
■	ID985Modbus	Dir_1_16 (1:0)	✓	ARMARIOS CONGELADO	▼	ARMARIO CONGELADOS 1	🗑️				

ADVERTENCIA



Por seguridad, el único modo de eliminar un dispositivo es mediante este formulario, pulsando el botón con el icono de la papelera y el botón «Aplicar cambios».

Los datos son salvados mediante un identificador que consiste en la dirección Modbus del instrumento y la identificación del recurso.

Al eliminar un instrumento no se eliminan los datos salvados.

Si vuelve a reconocer un instrumento eliminado todos los datos anteriores se fusionarán con los nuevos.

Si sustituye un instrumento por otro modelo en el que parte de los recursos son coincidentes (sonda 1, estado del desescarche etc.), entonces los recursos coincidentes se fusionarán en la base de datos, permitiendo realizar gráficos de un recurso (por ej. Sonda 1) independientemente de que se trate de dos modelos distintos.


ADVERTENCIA



Esto sólo se puede garantizar si se mantiene la dirección del instrumento y el ID de recurso interno es el mismo para ambos instrumentos.

4.3.7 RETARDO DE ALARMAS

En el listado de los recursos a los recursos de tipo alarma se les puede especificar un retardo en minutos.



MENÚ: (Configuración -> Configurar Alarmas -> Retardos alarmas sistema)



4.3.8 GESTIÓN DE ALARMAS

Compact Touch, permite notificar alarmas mediante email o por protocolo Twin a Call Center. Si va a utilizar el servicio de mail, debe configurar una cuenta desde la que se mandarán los email a los distintos destinatarios.

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Servidor de email)



Consulte con el Dpto. de informática los datos del servidor de correo desde el que se mandaràn los correos electrónicos.

Después de indicar estos datos se puede realizar una prueba; a dicho fin especifique una dirección de email y clique en el botón «Comprobar configuración».

MENÚ: (Configuración -> Configurar Alarmas -> Gestionar destinatarios)


Desde esta pantalla puede crear todos los destinatarios que posteriormente se utilizaràn para recibir alarmas.

En el caso de email, puede seleccionar tipo HTML o CSV. Elija HTML (email con formato) salvo que requiera un email simple por otros motivos.

TEST DE VIDA

Es un mensaje de control periódico para asegurar que la instalación está siendo monitorizada.

En el caso de los destinatarios de email podemos especificar si van a recibir o no los test de vida, a partir de qué hora y con qué intervalo. Todos los destinatarios de tipo Twin recibiràn un test de vida cada hora.



MENÚ: (Configuración -> Configurar Alarmas -> Gestionar acciones)

Las acciones agrupan uno o varios destinatarios o comandos.

Por ejemplo puede crear una acción <Email Sat> cuya contenido sea los mail de los usuarios del SAT. Aunque sólo haya un destinatario de mail, tendrá que crear al menos una acción que contenga ese destinatario.

MENÚ: (Configuración -> Configurar Alarmas -> Gestionar horarios)

Configure distintas franjas horarias para envío de email que luego podrá utilizar para configurar los envíos (próximamente).

Existe una franja precargada denominada "Cualquier momento".

MENÚ: (Configuración -> Configurar Alarmas -> Condiciones para alarma)

Las condiciones permiten decidir qué acciones lanzar ante distintas alarmas y horarios en las que se producen.

Puede seleccionar los checkbox de "Todas las alarma" y "Todos los instrumentos", de este modo aunque posteriormente añada más dispositivos a la red no será necesario agregar el control a la lista para que sea gestionado.

Guardar				
Alarmas	Instrumentos	Horarios	Ejecutar al...	Acciones/Comandos
<input checked="" type="checkbox"/> Todas las alarmas	<input checked="" type="checkbox"/> Todos los instrumentos	<input checked="" type="checkbox"/> Cualquier momento	<input checked="" type="checkbox"/> Al inicio	<input checked="" type="checkbox"/> Notificaciones Email
<input type="checkbox"/> Sin conexión	<input type="checkbox"/> MURAL FRUTA		<input checked="" type="checkbox"/> Al finalizar	<input checked="" type="checkbox"/> Notificaciones Twin
<input type="checkbox"/> Alarma alta sonda 1	<input type="checkbox"/> SEMIMURAL 4			
<input type="checkbox"/> Presostato diferencial compresor 1	<input type="checkbox"/> SEMIMURAL 5			
<input type="checkbox"/> Presostato diferencial compresor 2	<input type="checkbox"/> SEMIMURAL 6			
<input type="checkbox"/> Alarma hombre encerrado	<input type="checkbox"/> SEMIMURAL 7			
<input type="checkbox"/> Alarma baja sonda 1	<input type="checkbox"/> ARMARIO CONGELADOS 1			
<input type="checkbox"/> Error en sonda 1	<input type="checkbox"/> ARMARIO CONGELADOR 2			
<input type="checkbox"/> Error en sonda 2	<input type="checkbox"/> ARMARIO CONGELADOS 3			
<input type="checkbox"/> Alarma puerta abierta	<input type="checkbox"/> MURAL FRUTA 2			

4.3.9 GESTIÓN DE USUARIOS

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Gestionar usuarios)

El sistema permite crear distintos usuarios para gestionar el equipo. Ciertas acciones sobre el sistema, se registran con el código de usuario.

Es posible abrir distintas sesiones con el mismo código de usuario.

Se puede configurar a qué grupo de usuario va a pertenecer:

- **Administrador** : Permite la configuración completa del sistema.
- **Básico**: Solo lectura. No permite escribir parámetros, ejecutar comandos ni acceder a configuración.

Nota: El email en esta pantalla se usa solo para recuperar la contraseña.

Crear o editar un usuario

Nombre

Descripción

Email

Idioma Español ▼

Página de inicio Datos en tiempo real ▼

Grupo de usuarios Administradores ▼

Contraseña

Confirma la contraseña

MENÚ: (Configuración -> Configurar Sistema -> Cambiar contraseña)

Solo cambia la contraseña del propio usuario con la que se ha iniciado la sesión.

Para acceder a la interfaz WEB es necesario que el sistema COMPACT TOUCH se encuentre encendida y conectada a la red ethernet.

A continuación, se abrirá el navegador web que haya seleccionado (Chrome, Edge, Firefox, Opera, etc.) y se introducirá la dirección del sistema COMPACT TOUCH que se le haya dado manualmente desde pantalla. Si se especificó un puerto web diferente al 80 habrá que especificarlo al introducir la dirección, por ejemplo: `http:// 192.168.1.14:8080`

Los parámetros de la configuración de red por defecto son los siguientes:

- IP: 192.168.1.14
- Mask: 255.255.252.0

Para la conexión entre tu PC, Tablet, móvil, etc., con el sistema COMPACT TOUCH ha de tener una dirección IP y Mask compatible entre ellos.

Para mayor información contacte con su administrador de red.

5.2 DATOS EN TIEMPO REAL

Desde el **menú datos -> datos en tiempo real**, se accede a la pantalla que muestra las lecturas recogidas de cada dispositivo de la red.

Los datos se actualizan de modo automático cada 10 segundos.

Pulsando sobre el icono de información de cada instrumento, obtendrá datos de modelo, dirección y otra información técnica auxiliar.

Las variables digitales (compresor, desescarche, puerta...) se indican mediante un icono verde cuando están activas.

Si no es posible leer la información de un instrumento, por estar averiado, apagado o por un problema en el cableado, se mostrará la indicación NO LINK en sus recursos.

The screenshot shows the 'Datos en tiempo real' (Real-time data) page of the COMPACT TOUCH interface. It features a navigation bar at the top with 'Datos', 'Alarmas', 'Instrumentos', and 'Configuración'. The main content is divided into several sections:

- REFRIGERADOS:**
 - CÁMARA REFRIGERADOS 1:** Shows two sensors (Sonda 1: 26.1 °C, Sonda 2: 27.9 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - CÁMARA REFRIGERADOS 2:** Shows two sensors (Sonda 1: 26.2 °C, Sonda 2: 27 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
- CONGELADOS:**
 - ISLA PESCADO:** Shows two sensors (Sonda 1: 27 °C, Sonda 2: 26.6 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - ISLA CARNE:** Shows two sensors (Sonda 1: 26.9 °C, Sonda 2: 22.7 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - ISLA HELADOS:** Shows two sensors (Sonda 1: 23.9 °C, Sonda 2: 22.7 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - ISLA PIZZAS:** Shows two sensors (Sonda 1: 26.9 °C, Sonda 2: 26.3 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - ISLA VERDURAS:** Shows two sensors (Sonda 1: 26 °C, Sonda 2: 26.7 °C), setpoint (26.0 °C), and status for Encendido, Desescarche 1, Compresor 1, Alarma activa, Zumbador, and Ventiladores.
 - CÁMARA CONGELADOS:** Shows Sonda (instalación): 16.7 °C, Sonda (impulsión): 16.7 °C, Temp. recalentamiento válvula: 0 °C, Presión descarga válvula: 0 bar, Sonda de regulación 1: 16.7 °C, Sonda de alarma de temperatura 1: 16.7 °C, Sonda de desescarche 1: 17.9 °C, Sonda HSCP: 0 °C, and Temp. de saturación: -6 °C.

Si los recursos de los instrumentos disponen de clasificación puede filtrar su visualización. Solo se mostrarán aquellos recursos que coincidan con todos los filtros aplicados.

NOTA : No todos los instrumentos disponen de clasificación de recursos.

Gráficos en tiempo real :

Al pulsar sobre los nombres de los recursos se abre una gráfica que se actualiza periódicamente.

5.3 DATOS HISTÓRICOS

Desde el menú **datos -> datos históricos** , se accede a un formulario para elegir que valores se desean obtener y en qué periodo de tiempo.

Con las opciones ver tabla y ver gráfica puede seleccionar el tipo de informe deseado.




Desde el módulo de gráficos, también obtendrá estadísticas de las lecturas. Máximo, mínimo y media, del periodo seleccionado.

5.4 MENÚ DE ALARMAS

Desde el menú Alarmas, se accede a un formulario para elegir si se desea ver alarmas activas o ya finalizadas (históricas), así como el periodo de búsqueda.

Para cada alarma se indica en qué instrumento ha ocurrido y la fecha tanto de inicio como de fin; en caso de que haya sido realizada alguna acción con la alarma (envío de mail o twin) puede obtener datos del envío pulsando en el botón de información de cada línea de alarma.

Si la acción no se ha podido completar inmediatamente, un contador de reintentos indica cuántas veces se ha procedido al intento de envío. Se realiza un intento cada minuto.



Podemos seleccionar un intervalo de fechas para visualizar el histórico de alarmas. Además disponemos de la opción de visualizar todas las alarmas sin aplicar los retardos.

5.5 COMANDOS Y PARÁMETROS

Mediante el menú **Instrumentos** -> **parámetros**, puede leer y modificar parámetros de los instrumentos de la red.

Seleccione el instrumento, y de la lista de parámetros marque los que desea leer o modificar.

Mediante los botones **Exportar a fichero** y **Cargar desde fichero**, puede salvar en un fichero externo los parámetros para posteriormente volverlos a aplicar, o bien aplicarlos sobre otro dispositivo.

Nota: La función **Exportar/Cargar** no está disponible desde el display local, requiere una conexión desde un equipo externo a través de la Web.

Tenga en cuenta que algunos parámetros pueden requerir reiniciar el equipo para activarse, consulte con el distribuidor del dispositivo o consulte el manual.

Si los parámetros del dispositivo disponen de clasificación puede filtrar la visualización de los mismos. Solo se mostrarán los parámetros que contengan los filtros aplicados. Igualmente se pueden buscar los parámetros por texto.

NOTA : No todos los instrumentos disponen de clasificación de parámetros.

Mediante el menú **Instrumentos** -> **Comandos**, se pueden lanzar comandos a los instrumentos de la red. Seleccione el comando, los equipos sobre los que desea ejecutar el comando y pulse ejecutar.

Si el comando se ejecuta adecuadamente recibirá una confirmación. Ejemplos de comandos son: **Activar desescarche manualmente**, **Silenciar Alarmas**, **Encendido/apagado del relé de luz**, etc.

6. INFORMACIÓN GENERAL

EQUIPO Y LICENCIAS

Este sistema está compuesto por:

- un equipo físico que funciona con un sistema operativo **Debian** (Linux ICNEXUS-Debian 3.0.35-2666-gbdde708).

Y está programado con:

- Entorno de programación del núcleo **QT 5.3**, que se basa en la licencia LGPL-2.1
- Servidor web: **nginx** (licencia BSD)
- El entorno web está realizado con **PHP 5.6** (PHP license 3.01)
- Para el diseño de la pantalla desde el lado cliente: JavaScript, HTML5, CSS3, SASS
- Librería genérica de JavaScript: **jQuery** (licencia MIT)
- Librería gráfica de JavaScript: **Chartjs** (licencia MIT)
- Base de datos: **PostgreSQL 9.4** (PostgreSQL license)
- Puede consultar más detalles sobre las licencias desde **Configuración -> Sistema -> Información de sistema -> Licencias de Software empleado.**

7. RESPONSABILIDAD Y RIESGOS RESIDUALES

La empresa no es responsable de los daños provocados por:

- la instalación y el uso distintos de los previstos y, especialmente, no conformes con lo establecido por las prescripciones de seguridad de las normativas vigentes y/o indicadas en este documento;
- la utilización en aparatos que no garanticen una adecuada protección contra las descargas eléctricas, el agua y el polvo en las condiciones de montaje efectivas;
- la utilización en aparatos que permitan acceder a componentes peligrosos sin la utilización de herramientas;
- el manejo inexperto y/o alteración del producto;
- la instalación y el uso en aparatos no conformes con las normativas y las disposiciones vigentes.

7.1 EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD

Se ha puesto el mayor cuidado en la realización de la presente documentación; no obstante, no asume ninguna responsabilidad que se derive de la utilización de la misma. Dígase igualmente de toda persona o impresa implicada en la creación de este manual. Queda reservado el derecho de aportar cualquier modificación a la misma, estética o funcional, en cualquier momento y sin previo aviso.

ACTUALIZACIONES DEL MANUAL

Para asegurarse de que posee la última versión del presente manual puede encontrarlo en todo momento actualizado y descargable en nuestra web www.eliwell.es.

eliwell

IBÉRICA

www.eliwell.es



Eliwell Ibérica, S.A.

Parque Tecnológico
Auguste y Louis Lumière, 26
46980 Paterna (Valencia) ES
Tel. (+34) 96 313 42 04
SAT (+34) 96 313 42 05
Fax (+34) 96 313 69 80
info@eliwell.es

Almacén

Polígono Industrial El Oliveral
C/ K, 15
46394 Ribarroja del Turia
(Valencia) ES
Tel. (+34) 96 001 16 66

MIKE12-25ESV1905